

# Color inkjet plotter TX2-1600DS



★ IC チップのついていないインクカートリッジをセットしないでください。セットすると、プリンタ本体の故障の原因になります。

# 重要!

### ● 使用可能インクについて

(対象ページ:取扱説明書 P.1-28, 6-4, 付録-4) 使用できる昇華転写インクは、下記の番号のインクになります。

#### 昇華転写インクの品番

色	正	誤
ブラックインクカートリッジ	SPC-0466K	SPC-0437K
シアンインクカートリッジ	SPC-0466C	SPC-0437C
マゼンタインクカートリッジ	SPC-0466M	SPC-0437M
イエローインクカートリッジ	SPC-0466Y	SPC-0437Y
ライトシアンインクカートリッジ	SPC-0466LC	SPC-0437LC
ライトマゼンタインクカートリッジ	SPC-0466LM	SPC-0437LM

# LCD 画面表示について

(対象ページ:取扱説明書 P.1-30~31, 2-5, 3-2, 3-18, 4-16, 付録-5) [インクタイプ]、[インクコウカン]における昇華転写インクのLCD表示が実際とは異なります。 取扱説明書では、「Sub3」とありますが、実際のLCD表示は「**Sub**」です。 (「昇華転写インク3」は、現在開発中です。)

取扱説明書

実際の LCD 表示

インク タイフ゜

R:Sub3 F:TPig

インクタイプ゜

R:Sub F:TPig